GRAMPEADORA IM-3 SE !!! Para a sua segurança !!! Leia atentamente o manual de instruções.

SAP: 70 0504120

1. INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir a Máquina de Grampear IM-3 SE . Você que já possuia nossa Máquina de Grampear IM3, irá sentir agora uma grande melhora, e para você que ainda não possuia, estamos lhe enviando um conceito totalmente inovador. Com o emprego de novas tecnologias, a INMES aperfeiçoou ainda mais a qualidade de seus produtos. Para isso foi desenvolvido um mecanismo para colocação de grampos com qualidade e rigidez superior a sua antecedora garantindo que você possa utilizar qualquer moldura com escalas de dureza diferentes. Isso tudo para que nossos clientes possam agilizar o processo de produção de quadros solucionando problemas de acabamento e produtividade.

A Máquina de Grampear IM-3 SE, permite grampear quadros de vários tamanhos, com molduras das mais variadas formas.

Para isso, ela aplica o grampo tipo de "SW" (para madeira macia), e o tipo "HW" (para madeira dura) especialmente desenvolvidos, para serem introduzidos nas costas dos quadros, unindo as partes cortadas de uma forma simples e resistente.

A Máquina de Grampear IM-3 SE, chega à você pronta para a utilização, não sendo necessário nenhum tipo de ajuste. Porém, deve-se observar alguns cuidados constantes neste manual.

DADOS TÉCNICOS

Peso	
Altura	
Largura	380mm
Profundidade	
Largura da moldura	5 - 120mm
Altura da moldura	8 - 80mm
Tamanho dos grampos	5 - 7 - 10 - 12 - 15mm (Modelos "SW" e "HW")


EQUIPAMENTOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA

- 01 Chave sextavada 6mm
- 01 Chave sextavada 5mm
- 01 Chave sextavada 2.5mm
- 01 Jogo de parafuso com bucha
- 01 Pressionador vertical modelo "V"
- 01 Magazine para grampos 5, e 7mm
- 01 Magazine para grampos 10mm
- 01 Magazine para grampos 12mm
- 01 Magazine para grampos 15mm
- Lubrificante especial
- Manual

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Mesa prolongadora maior Mesa prolongadora menor Acessório Hexagonal Acessório Octogonal Acessório Doze Lados Acessório Dezoito Lados

2. INSTALAÇÃO





A sua Máquina de Grampear IM-3 SE vem montada de fábrica, devendo apenas ser afixada ao chão através de 4 (quatro) parafusos de fenda, com bucha tamanho "8", que

acompanham a máquina, conforme fig. 01. Somente após a fixação da máquina ao chão da fábrica deve-se operar a máquina.

3. OPERAÇÃO

Primeiramente o operador deve selecionar o tipo de moldura e o tamanho do quadro a





Figuro 02

Figuro 03


ser produzido. Com isso pode-se determinar o tamanho e a quantidade de grampos a serem colocados, para se obter a maior rigidez possível, conforme as figuras 02 e 03.

Para introdução de dois ou mais grampos, um atrás do outro, como o da figura 02, é necessário que o operador acione o pedal duas ou mais vezes conforme a necessida-


de, sem no entanto movimentar a moldura.

A sua Máquina de Grampear IM-3 SE vem com uma escala graduada, figura 04(02), de 0 a 80mm que permite a regulagem da distância que o grampo irá ficar da lateral externa da moldura, bem como a distância de um grampo, figura 03, ao outro, quando for utilizado mais de um grampo na mesma moldura. Para isso o operador deverá medir a largura da moldura, a ser grampeada para em seguida regular os batentes, figura 04(05 e 06), (esta medição da moldura

estabelece a faixa em que os grampos estarão afastados das extremidades da moldura). A colocação de dois ou mais grampos, um ao lado do outro, como mostra a figura 03, é possível através da regulagem dos batentes 05 e 06 da figura



Lembramos que a distância de um batente até o outro representa a distância entre dois grampos. O batente traseiro, figura 04(05), determina a máxima distância que o grampo irá ficar da parte externa do quadro e o batente dianteiro, figura 04(06), para a máxima distância na parte interna do quadro (lado do rebaixo), tendo-se o operador posicionado em frente a máquina. Por exemplo, se o batente da moldura, figura 04(01), estiver coincidindo



com a medida 20, isto indica que o grampo será colocado a uma distância de 20mm do encosto do batente da moldura, conforme medida exemplificada na figura 04.

Deve-se tomar cuidado para que o grampo não fique muito próximo às ex-


Figura 05

Fig. 06


tremidades, como mostra a figura 05(b), pois corre-se o risco deste aparecer ou trincar a moldura, enfraquecendo, assim, o quadro.

Para regulagem da máquina, o operador deve seguir as seguintes etapas:

- a) Selecionar o tamanho correto do grampo a ser usado, conforme a espessura da moldura, pois caso este não seja adequado, poderá danificá-la especialmente se o grampo for maior do que a espessura da moldura. Como mostra a figura 06, vemos que o grampo excedeu a parte superior da moldura.
- b) Selecionar o magazine, figura 07, conforme o tamanho dos grampos, observando na lateral destes o número indicando o tamanho do grampo. O magazine de 7mm, possui duas marcações, num lado 7mm, no outro lado 5mm, e deve ser utilizado para os respectivos grampos.




- c) Após selecionado este deve ser encaixado de acordo com a figura 08(01), puxando-se o pressionador, figura 08(03), para trás, sendo que depois que o magazine estiver encaixado, o operador poderá soltar o pressionador. É importante salientar que o número estampado no magazine deve estar voltado para cima.
- d) Colocar os grampos, figura 08(04), no magazine, (01), tomando o cuidado para que o corte (lado da cola), esteja voltado para cima, puxando o pres-



sionador, (03), para trás e inserindo os grampos no magazine soltandose em seguida o pressionador.

- e) O conjunto do pressionador da moldura, figura 08(07), deve ser regulado através do manípulo, figura 08(06), para que fique a uma altura de no máximo 1cm (10mm) da parte mais alta da moldura, como mostra a figura 09. O pressionador também poderá ser rotacionado, de modo a facilitar a visualização ao trabalhar-se por traz da máquina, ou quando esta for usada no fechamento de quadros pequenos, como por exemplo, porta-retratos.
 - f) Para molduras com "rebaixo contrário", deve-se utilizar o pressionador modelo "V", na posição indicada, figura 09(02), ou Modelo "C" 09(03). Com isso consegue-se um melhor acabamento após o fechamento do quadro, pois estes possuem uma maior flexibilida-

de na sua utilização, evitando assim, danos para a moldura.




g) Se o magazine, que fica no alojamento do tampo, estiver muito folgado, esta folga pode ser minimizada entortando-se o trava magazine, figura 08(02), no sentido de fora para dentro do tampo como mostra a figura 08. Isto fará com que o magazine não permaneça solto no alojamento, exercendo uma pequena pressão contra o mesmo.

h) Para o grampeamento de quadros com grandes dimensões existe a possibilidade de o operador trabalhar por trás da máquina, encostando-a em uma


mesa para apoio das molduras ou utilizando uma das mesas

prolongadoras (OPCIONAL), sendo necessário para isso apenas a mudança da posição do pedal, da parte frontal para a parte traseira da máquina. como podemos verificar nas figuras 10(a) e 10(b), esta troca é efetuada soltando-se os parafusos (01) do suporte do pedal e a emenda da corrente (02). Em seguida prendendo o pedal na barra dianteira do pé (03), parafusando-se novamente os parafusos (01). Com isso o operador terá a possibilidade de trabalhar na parte traseira da máquina.



4. MANUTENÇÃO

a) A lubrificação deve ser feita a cada 40h de trabalho, nas parte móveis da máquina, com graxa especial IN-MES, que acompanha o equipamento, para que este não sofra desgaste prematuro.



etc.


- b) O equipamento deve ser protegido contra intempéries, como água, poeira, maresia,
- c) O pressionador da moldura, figura 09(01, 02 e 03), deve ser limpo periodicamente com água morna, sem nenhum tipo de detergente, pois com o tempo, a cola usada nos quadros adere a superfície do mesmo.
- d) A região de saída do grampo (cabeçote), figura 11-02, deve estar sempre isenta de qualquer tipo de sujeira, bem como a superfície do tampo, deve estar isenta de sujeiras, como, por exemplo, cola seca, a qual pode ser retirada com a utilização de água morna. Nunca raspe a superfície do tampo e o cabeçote (região de saída do grampo), com material cortante para retirar a cola seca.
- e) Se houver necessidade da troca do martelete, deve-se proceder como ilustra a figura 11. Solta-se o parafuso (03), puxando-se o cabeçote para cima. Em seguida retirando-se o parafuso (08) com o anel (05) sacando-se então o martelete (04). **Para retirar o cabeçote, (02), não bater com o martelo para que a mesma saia**. Ao fixar o cabeçote novamente na máquina deve-se primeiramente colocar o martelete, observando-se que este possui um furo na parte inferior e que o parafuso (08) deve ser encaixado neste juntamente com o anel (05). Em seguida coloca-se o cabeçote pela parte superior da máquina descendo-o até que o martelete encaixe no mesmo. Este por sua vez deverá ser alinhado pela parte superior do tampo e regulá-lo de tal maneira que o martelete trabalhe livremente. Em seguida trave novamente o parafuso (03). Caso o martelete esteja travando, desmonte novamente o conjunto e reinicie todo o processo de

montagem.


f) Se o martelete travar no interior do cabeçote este deve ser aberto. Para isso, basta soltar os quatro parafusos, (01) figura 11, que prendem o cabeçote com uma chave Allen 3,0mm retirando-se em seguida o martelete danificado e inserindo-se o novo. Após troca basta montar novamente o cabeçote com os parafusos e verificar se a mesma está se movimentando livremente.

LISTA DE PECAS IM-3 SE

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Batente Trava Avanço/Retorno (Z)	0301003	Paraf. Sext. Int. c/ Cab. M8x40mm DIN 912	0408030
Bucha Haste do Pressionador (Z)	0301006	Paraf.Sext.Int.c/Cab M10X25MM DIN 912	0408037
Guia Pressionador Vertical	0301010	Paraf.Sext.Int.c/Cab M10X90mm DIN 912	0408046
Haste Pressionador do Grampo (Z)	0301011	Porca Sext. MA M10 Zinc.	0408069
Porca Sextavada Trava M16 (Z)	0301013	Paraf. Sext. Int. c/ Cab. M3x08mm DIN 912	0408077
Proteção da Corrente IM-1/IM-3	0301014	Paraf. Sext. Int. c/ Cab. M4x12mm DIN 912	0408113
Roldana da Corrente IM-1/IM-3	0301015	Rebite AL. MAND. Aço 3,2x10,2mm	0408144
Suporte Inferior IM-3 (Z)	0301022	Porca Sext. M4 Zinc.	0408160
Suporte Superior IM3/IM3P (Z)	0301026	Emenda da Corrente 1/2" x 1/8"	0414002
Magazine 07/05mm IM3/IM3P	0301031	Manípulo Borboleta M6x20mm MPLG-BRPT	0415003
Magazine 15mm IM-3/IM-3P	0301033	Mola do Eixo Principal IM-3 01/010 – 01/031	0416001
Parafuso M5 Furado	0301038	Pino Elástico Ø4x24mm	0417008
Eixo Guia IM-1P - IM-3/3P - IM-2/ Autofix(Z)	0301042	Pino Elástico Ø3x36mm	0417009
Bucha de Deslizamento	0301044	Pino Elástico Ø6x24mm	0417010
Arruela do Eixo Principal (Z)	0301054	Pino Elástico Ø6x36mm	0417011
Manípulo M78 M8x40 (Completo) IM-3P	0301056	Bucha PAP3020P10 (Frimet 30x34x20)	0417012
Pé IM-3	0301058	Etiqueta (Fundo Chapado)	0504015
Lixa do Pedal IM-3	0301060	Kit de Lubrificação IM-1/IM-3	0301059
Magazine 12mm IM-3/IM-3P	0301079	Pressionador Vertical "V"	0403001
Batente da Moldura IM-3/P (Completo)	0301081	Chave Allen 2.5mm Curta	0408074
Guia do Eixo Principal SE (Z)	0301087	Chave Allen 5.0mm Curta	0408075
Anel de Travamento do Martelete	0301129	Chave Allen 6.0mm Curta	0408076
Eixo Princ. Pré-Montagem IM-3 SE	0301132	Bucha Nylon S8	0408085
Tampo Da Grampeadora IM-3/3P	0301201	Paraf. Mad. 4.5x45mm Cht. Zin.	0408116
Eixo Principal Pré-Montagem IM-2/ IM-3/ 3P	0301207	Manual de Utilização IM-3 SE	0504120
Corrente do Pedal IM-2/ IM-3	0301212	Puxador IM-3 / IM-3P	P0301051
Pedal IM-2/IM-3	0301397	Bucha Tampo Grampeadora	P0301164
Suporte do Pedal IM-2 / IM-3	0301398	Trava Avanço Retorno (Z)	P0301028
Pressionador Vertical Reto	0403002	Pressionador do Grampo	P0301030
Ponteira Interna 30x50 Tampa PE	0403003	Mola Press. do Grampo	P0416002
Etiqueta Número de Série Diversos	0405120	Cabeçote Completo IM-3/3P - IM-2 Novo	P0301200
Paraf. Sext. Int. c/ Cab. M3x16mm DIN 912	0408005	Paraf. Sext. Int. C/ Cab. M6X16mm	P0408016
Paraf. Sext. Int. c/ Cab. M4x20mm DIN 912	0408009	Martelete IM-3/ 3P IM-2 Novo	P0301199
Paraf. Sext. Int. c/ Cab. M5x8mm DIN 912	0408012	Bucha Guia Eixo Principal	P0301005
Paraf. Sext. Int. c/ Cab. M6x20mm DIN 912	0408018	Anel de Travamento IM-2/ IM-3/ 3P	P0301208
Paraf. Sext. Int. C/ Cab. M8X16mm	0408025		





EXEMPLOS DE QUADROS QUE PODEM SER GRAMPEADOS COM ESTA MAQUINA QUANDO ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS ACESSORIOS (CONSULTE A INMES)




ACESSORIOS PARA GRAMPEAR.


ACESSORIO HEXAGONAL (0301001) ACESSORIO OCTOGONAL (0301002) ACESSORIO 12 LADOS (0301086) ACESSORIO 18 LADOS (0301085)







Hexagonal








Octogonal



18 Lados




Com Quadrado

Relação Assistentes Autorizados	Atualizacão - 11/09/2006

Códiga	Código Nome do ATI	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	CEP	Telefone	Contato	E-mail
3562	3562 Isomec Com. De Peças Manutenção Equip. e Pn	Rua Zélia Moura dos Santos, 226	Cristo Rei	Curitiba	PR	80050-600	(41) 362 2056	Gilberto	
2862	2862 Gge-Grampeadores e Gramppos Especiais	Rua da Regeneração 331	Bom Susesso	Rio de Janeiro	RJ	21040-170	(21) 3977 5277	Francisco	ggegrampeadores@hotmail.com
2667	Tecnoar Comércio e Assistência Ltda	Rod. Br 116 Km- 3197	Rio Branco	Novo Hamburgo	RS	93336-290	(51) 594 1060	Luiz	tecnoar@brturbo.com
3146	Eletro Rocel Ltda	Rua São Paulo 898	Borgo	Bento Gonçalves	RS	95700-000	(54) 454 1060	Ronaldo	erocel@brturbo.com
4879	4879 Bossardi Comércio & Industria Mecânica Ltda	RS 115 Km 37 nr 150 Sala 01	Varzea Grande	Gramado	RS	95670-000	(54) 3288 1776	Alfeu	bossardi@gramadosite.com.br
475	Elo Manutenção e Com. De Maquinas Ltda	Rua Vice Pref. Luiz Carlos Garcia	Costa e Solva	Joinville	SC	89218-340	(47) 435 5050	Pedro	elomaq@brturbo.com.br
3684	3684 CSG Automação Industrial Ltda	Rua Carlos Pscheidt 395	Colonial	São Bento do Sul	SC	89290-000	(47) 634 0372	Valdecir	csg.automacao@terra.com.br
2462	Merko Motores Ltda	Rua Guilherme, 1545	Costa e Solva	Joinville	SC	89218-200	(47) 425 4794	Marcia	merkomot@terra.com.br
611	Tec-Ville Com. Equip. Industriais Ltda	Rua Ricardo Landmann, 538	Santo Antonio	Joinville	SC	89218-200	(47) 435 5050	Pedro	elomaq@brturbo.com.br
3653	Eletro Pansera Ltda Me	Av. Brasilha, 1887	Centro	Pinhalzinho	SC	89870-000	(49) 366 1656	Gelton	eletropansera@yahoo.com.br
<i>1</i> 999	ELF AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	RUA PREFEITO DIB CHEREN, 2965	Capoeiras	Florianópolis	SC	88090-001	(48) 3248 6240	Felippe	elf@intergate.com.br
2701	J.F. Medeiros ME	Rua José Emidio de Farias 2335	Centro	Mirassol	SP	15130-000	(17) 242 7088	Kiko	jmgrampeadores@terra.com.br
3226	3576 Edson Souza Alves	Rua Gôngalo Barros, 665	Capão Redondo	São Paulo	SP	05881-000	(11) 5874 5138	Edson	edsonsouzaalves@ig.com.br
6803	5039 Versatil Automação Pneumática Ltda	Av. Duque de Caxias 26-102	Parque Sâo Jorge	Bauru	SP	17030-520	(14) 3281-5999	Tiago	tiago.versatil@hotmail.com
5201	Oliveira Ferramentas Serviços e Peças Ltda	Av. Gov. Pedro de Toledo, 1150	Bomfim	Campinas	SP	13070-150	(19) 3212 0446	Andréia	oliveirafercal@terra.com.br
	SAC INMES - 0800 702 1515								



INMES TERMO DE GARANTIA



Os equipamentos da INMES Industrial Ltda, são garantidos por um período de 06 (seis) meses a partir da emissão da nota fiscal.

A obrigação da Assistência Técnica INMES, nos termos desta garantia, consiste no conserto do equipamento defeituoso.

Éventuais despesas de adaptação do local para a instalação dos equipamentos são de responsabilidade do cliente proprietário.

A garantia cobre qualquer tipo de defeito de fabricação, materiais, peças e a devida mão-deobra para o conserto, quando devidamente comprovada pela INMES, ou um de seus Assitentes Técnicos Autorizados (ATI's).

Os equipamentos de fabricação de terceiros, que compõe os equipamentos INMES (Ex: motores, componentes pneumáticos, componentes elétricos, etc.) estão sujeitos as condições de garantia de seus respectivos fabricantes.

Não estão inclusas nesta garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou reajuste do equipamento, devido ao desgaste decorrente do uso normal.

O cliente (comprador), será responsável pela locomoção do técnico até o local a ser efetuada a manutenção, alimentação e estadia se forem necessárias, bem como despesas com frete para encaminhamento e retorno do equipamento ao ATI's mais próximo, ou à fábrica.

Caso o cliente solicite alteração das características originais do equipamento, estas são de sua inteira responsabilidade.

Esta garantia será imediatamente cancelada se o equipamento sofrer acidente no decorrer do transporte, se for instalado em condições impróprias, como exposto a intempéries umidade, maresia, etc, se para o seu concerto forem utilizadas peças não originais INMES, ou se forem executados reparos por pessoas não autorizadas pela INMES Industrial Ltda.

No caso das máquinas de grampear, a garantia será cancelada no caso da utilização de grampos não originais INMES.

Esta garantia não cobre os problemas ocasionados por maus tratos, descuidos e mau uso do equipamento (operação do equipamento por pessoas não capacitadas para tal), em desacordo com o manual de instruções do mesmo.


' Em nenhum caso a ÍNMES Industrial Ltda, poderá ser responsabilizada por perda de produtividade, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes.

É imprescindível a apresentação do Termo de Garantia, devidamente preenchido para fazer uso da garantia, este sempre acompanhado da nota fiscal de compra do equipamento.

Ao solicitar o atendimento da garantia, tenha em mãos o Termo de Garantia.

Evite chamadas desnecessárias, caso ocorra algum problema com seu equipamento INMES, certifique-se do problema antes de chamar a assistência técnica.

Dados do Cliente e do Equipamento:



















Rod. SC 438 - Km 184 Caixa Postal 65 - CEP 88750-000 Braço do Norte - SC - Brasil http://www.inmes.com.br e-mail: vendas@inmes.com.br SAC 0800 702 1515